無線LANルーター

Windows7での無線LANの設定手順

本製品をWindows 7でご使用になる場合は、以下の手順にしたがってください。

●本製品の設定をおこなう際には、添付のCD-ROMは使用しません。以下の手順にしたがってください。

設定手順

❶ 画面右下のタスクトレイにあるアイコン をクリックします。

タスクトレイにアイコンが表示されていない場合

以下の手順でアイコンを表示してください。
①画面右下のタスクトレイにある三角形のアイコンをクリックし、[カスタマイズ...]クリックします。
②[タスクバーに全ての通知と設定を表示する]にチェックをつけ、[OK]をクリックします。

カスタマイズ...
クリック

❷ 通信したいアクセスポイント(親機)のSSIDを選択し、[接続]ボタンをクリックします。

❸ 接続するアクセスポイント(親機)と同じ暗号キーを入力し、[OK]ボタンをクリックします。
※暗号キーはアクセスポイント(親機)本体にシールなどで記載されている場合があります。

アクセスポイント(親機)がWPSに対応している場合

アクセスポイント(親機)がWPSに対応している場合は、左記の画面に「ルーターのボタンを押すことによっても接続できます。」の文言が表示されます。
この場合は暗号キーを入力せずに、アクセスポイントの[WPS]ボタンを[WPS]ランプが点滅するまで押すことで、設定することができます。
⇒そのままお待ちください。
設定が完了すると自動的に画面が消えます。

以上で、暗号化されたアクセスポイントと接続する設定は終了です。

●暗号化をおこなう場合、通信する全ての機器を同じ設定にする必要があります。
●暗号キーは[＊]や[●]で表示される場合があります。

デジタルライフの夢を拡げる
株式会社アイ・オー・データ機器
本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
ホームページ：http://www.iodata.jp/support/